

signia

Motion Charge&Go Nx

Naudotojo vadovas



Made for
iPhone | iPad | iPod

Turinys

Ižanga	4
Jūsų klausos aparatai	5
Prietaiso tipas	5
Susipažinimas su klausos aparatu	6
Sudedamosios dalys ir pavadinimai	7
Valdikliai	9
Klausos programos	11
Funkcijos	11
Kasdienis naudojimas	12
Įkrovimas	12
Įjungimas ir išjungimas	13
Budėjimo režimo įjungimas	14
Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas	15
Garsumo nustatymas	18
Klausos programos keitimas	19
Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)	19
Ypatingos klausymosi sąlygos	20
Kalbant telefonu	20
Garso transliacija naudojant iPhone	21
Lėktuvo režimas	21
2	
Techninis aptarnavimas ir priežiūra	22
Klausos aparatai	22

Į ausį kišamos dalys ir vamzdeliai	24
Specialistų atliekama techninė priežiūra	27
Svarbi informacija apie saugą	28
Tolesnė informacija	30
Informacija saugos klausimais	30
Priedai	30
Eksploatavimo, transportavimo ir laikymo sąlygos	30
Informacija apie įrenginio likvidavimą	32
Šio dokumento simboliai	32
Trikčių diagnostika	33
Su šalimi susijusi informacija	34
Techninė priežiūra ir garantija	35

Įžanga

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų klausos aparatus savo kasdieniam gyvenimui palengvinti. Kaip ir įsigijus bet kokią kitą naują dalyką, prireiks šiek tiek laiko, kol su jais susipažinsite.

Naudodamiesi šiuo vadovu bei padedant jūsų klausos specialistui suprasite, kokių privalumų gali suteikti klausos aparatai ir kaip jie gali pagerinti gyvenimo kokybę.

Kad iš savo klausos aparatų gautumėte daugiausia naudos, rekomenduojama, kad nešiotumėte juos kasdien, visą dieną. Tai padės prie jų įprasti.



PERSPĖJIMAS

Svarbu atidžiai ir iki galo perskaityti šį naudotojo vadovą bei saugos instrukciją. Kad išvengtumėte sužalojimų ir nesugadintumėte prietaisų, vadovaukitės saugos informacija.



Prieš pirmą kartą naudodami savo klausos aparatus, juos visiškai įkraukite. Vadovaukitės įkroviklio naudotojo vadove pateiktais nurodymais.

Jūsų klausos aparatai

i

Šiame naudotojo vadove aprašytos pasirenkamos funkcijos, kurios gali būti jūsų klausos aparate (arba jų gali nebūti).

Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto nurodyti jūsų klausos aparato turimas funkcijas.

Prietaiso tipas

Jūsų klausos aparatai yra BTE (užausiniai) modeliai. Vamzdelis perduoda garsą iš klausos aparato į ausį. Aparatai nėra skirti vaikams iki 3 metų amžiaus ar asmenims, kurių išsivystymo amžius yra mažesnis nei 3 metai.

Į jūsų klausos aparatą įmontuotas neišimamas įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas. Dėl to prietaisą paprasta krauti mūsų indukcinio įkroviklio.

Belaidžio ryšio funkcija leidžia naudoti pažangias audiologinės funkcijas ir sinchronizuoti du klausos aparatus.

Jūsų klausos aparatuose veikia Bluetooth® low energy* technologija, leidžianti keistis duomenimis naudojant išmanųjį telefoną ir sklandžiai transliuoti garsą naudojant iPhone**.

* Žodinis prekės ženklas Bluetooth ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir bet koks tokių teisėto gamintojo ženklų naudojimas galimas tik pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.

** iPad, iPhone ir iPod yra Apple Inc. prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

Susipažinimas su klausos aparatu


Rekomenduojame susipažinti su savo naujuoju klausos aparatu. Laikydami aparatą rankose bandykite naudoti valdiklius ir atkreipkite dėmesį, kurioje aparato vietoje jie yra. Dėl to, kai nešiosite klausos aparatą, valdiklius galėsite apčiuopti ir paspausti lengviau.



Jeigu įsidėjęs klausos aparatą sudėtinga spaudinėti valdiklius, galite pasiteirauti savo klausos specialisto, ar aparatą galima valdyti nuotolinio valdymo pulteliu arba išmaniojo telefono programėle.

Sudedamosios dalys ir pavadinimai

Jūsų klausos aparatas yra pritvirtintas prie už ausies tvirtinamo ragelio ir pagal užsakymą pagamintos į ausį kišamos dalies arba prie standartinio vamzdelio (ThinTube) ir standartinės į ausį kišamos dalies (LifeTip).




- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Į ausį kišama dalis | 5 Mikrofono angos |
| 2 Prilaikymo juostelė (pasirinktinė) | 6 Mygtukas (valdymas, įjungimo/ išjungimo jungiklis) |
| 3 Vamzdelis (ThinTube) | 7 Už ausies tvirtinamas ragelis |
| 4 ThinTube adapteris | |


Galite naudoti standartines į ausį kišamas dalis kartu su standartiniu vamzdeliu arba pagal užsakymą pagamintas į ausį kišamas dalis kartu su už ausies tvirtinamu rageliu ir vamzdeliu.

Galite lengvai pakeisti standartines į ausį kišamas dalis ir išvalyti standartinį vamzdelį. Daugiau skaitykite skyriuje „Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

Standartinės į ausį kišamos dalys / vamzdeliai

Dydis

 LifeTip atvirojo arba uždarojo tipo


 LifeTip pusiau atviras

 LifeTip dvigubas

ThinTube

Pagal užsakymą pagamintos į ausį kišamos dalys

Pavyzdžiui:



Valdikliai

Naudodami mygtuką galite, pvz., perjungti klausymosi programas. Klausos priežiūros specialistas užprogramavo mygtuką, kad galėtumėte naudoti savo norimas funkcijas.

Spaudžiamojo mygtuko funkcija	L	R
Paspauskite trumpai:		
Programos didinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Garsumo didinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Garsumo mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ūžesio terapijos signalo lygio didinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ūžesio terapijos signalo lygio mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV transliacija įjungta / išjungta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Spaudžiamojo mygtuko funkcija

L R

Laikykite nuspaudę apie 2 sekundes:

Programos didinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Garsumo didinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Garsumo mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ūžesio terapijos signalo lygio didinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ūžesio terapijos signalo lygio mažinimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
TV transliacija įjungta / išjungta Suaktyvina / išjungia lėktuvo režimą	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Laikykite nuspaudę ilgiau nei 3 sekundes: Įjungimas / išjungimas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
L = į kairę, R = į dešinę	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

i

Taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pultelį klausos programoms keisti ir klausos aparatų garsumui reguliuoti. Naudodamiesi mūsų išmaniojo telefono programėle turėsite dar daugiau valdymo galimybių.

Klausos programos

1
2
3
4
5
6

Daugiau skaitykite skyriuje „Klausos programos keitimas“.

Funkcijos

- Ūžesio terapijos funkcija** sukuria garsą, kad ūžesys jūsų nebevargintų.

Kasdienis naudojimas

Įkrovimas

Savo klausos aparatus įdėkite į įkroviklį.

- Vadovaukitės įkroviklio naudotojo vadove pateiktais nurodymais. Įkroviklio naudotojo vadove taip pat galite rasti naudingų įkrovimo patarimų.



Pranešimas apie mažą energijos kiekį

Girdėsite įspėjamąjį signalą, nurodantį, kad maitinimo elementas baigia išsieikvoti. Signalas bus kartojamas kas 15 minučių. Atsižvelgiant į klausos aparatų naudojimą, jiems įkrauti turite maždaug 2 val. – po to aparatai nustos veikti.

Ijungimas ir išjungimas

Klausos aparatus įjungti ir išjungti galite toliau nurodytais būdais.

Įkrovikliu:

- Įjungimas: Išimkite aparatus iš įkroviklio.

Jūsų klausos aparatuose leidžiama paleidimo melodija. Nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.

- Išjungimas: Klausos aparatus įdėkite į įkroviklį.

Atminkite, kad įkroviklis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio. Daugiau informacijos rasite įkroviklio naudotojo vadove.

Naudojant spaudžiamąjį mygtuką:

- Įjungimas Nuspaudę laikykite spaudžiamąjį mygtuką, kol pradės groti paleidimo melodija. Kol melodija groja, spaudžiamąjį mygtuką atleiskite.

Nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.

- Išjungimas Keliasekundes nuspaudę palaikykite spaudžiamąjį mygtuką.

Taippat žr. įkroviklio naudotojo vadove pateiktus krovimo patarimus.

Budėjimo režimo įjungimas

Nuotolinio valdymo pultu ar išmaniojo telefono programėle savo klausos aparatus galite perjungti į budėjimo režimą. Taip klausos aparatai nutildomi. Išėjus iš budėjimo režimo, nustatomas **anksčiau** naudotas garsumas ir klausos programa.

Pastaba:

- Veikiant budėjimo režimui, klausos aparatai **nėra** visiškai išjungti. Jie vartoja šiek tiek energijos. Todėl budėjimo režimą rekomenduojame naudoti tik trumpai.
- Jei norite išeiti iš budėjimo režimo, bet nuotolinio valdymo pultu ar programėlės naudoti negalite: klausos aparatus išjunkite ir vėl įjunkite (spaudžiamuoju mygtuku arba trumpam įdėdami į kroviklį, kol pradės šviesti vienas ar keli oranžiniai LED diodai). Tokiu atveju nustatomas **numatytasis** garsumas ir klausos programa.

Klausos aparatų uždėjimas ir nuėmimas

Jūsų klausos aparatai yra sureguliuoti kairiajai ir dešiniajai ausims. Spalvotomis žymėmis nurodytos pusės:


- raudona žymė = dešinioji ausis,
- mėlyna žymė = kairioji ausis.



Klausos aparato įdėjimas:

- Laikykite vamzdelį prie pat į ausį kišamos dalies.
- Į ausį kišamą dalį atsargiai įstumkite į ausies kanalą ①.
- Švelniai pasukite, kol ji bus įdėta tinkamai.

Išsižiokite ir susičiaupkite, kad ausies kanale nesusikauptų oro.



- Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami perkelkite virš viršutinės ausies dalies ②.



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti!

- Ausies antgalį kiškite į ausį atsargiai, ne per giliai.

i

- Gali būti patogiau **dešinią** klausos aparatą dėti **dešiniąja** ranka, o **kairią** – **kairiąja**.
- Jei dėdami į ausį įkišamą dalį kyla sunkumų, kita ranka švelniai patempkite ausies spenelį žemyn. Ausies kanalas taps atviresnis ir įdėti į ausį įkišamą dalį bus lengviau.


Papildomas fiksatorius naudojamas į ausį įkišamai daliai ausyje įtvirtinti. Norėdami nustatyti fiksatoriaus padėtį, darykite taip:

- Sulenkite fiksatorių ir atsargiai įstatykite jį į ausies įdubos dugną (žr. paveikslėlį).



Klausos aparato išėmimas:

- Kilstelėkite klausos aparatą ir slinkdami perkelkite virš viršutinės ausies dalies ①.
- Laikykite vamzdelį prie pat į ausį kišamos dalies ir atsargiai ištraukite jį ausį kišamą dalį ②.



PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti!

- Labai retais atvejais išimant klausos aparatą ausies antgalis gali likti ausyje. Taip nutikus kreipkitės į medicinos specialistą, kad jis ištrauktų ausies antgalį.

Panaudotus klausos aparatus nuvalykite ir nudžiovinkite.
Daugiau informacijos žr. skyriuje

„Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

Garsumo nustatymas

Klausos aparatai automatiškai nustato garsumą pagal klausymosi sąlygas.

- Jeigu pageidaujate reguliuoti garsumą rankiniu būdu, paspauskite mygtuką.

Apie savo mygtuko nustatymus žr. skyriuje „Valdikliai“.

Galima pasirinkti, kad keičiant garsumą būtų girdimas signalas. Pasiekus didžiausią arba mažiausią garsumą, girdėsite pasirenkamo tono signalą.

Klausos programos keitimas

Priklausomai nuo klausymosi sąlygų, jūsų klausos aparatai automatiškai sureguliuoja garsą.

Jūsų klausos aparatuose taip pat gali būti kelios klausos programos, kuriomis, prireikus, galite keisti garsą. Galima pasirinkti, kad keičiant programą būtų girdimas signalas.

- Norėdami pakeisti klausos programą, trumpai nuspauskite paspaudžiamąjį mygtuką.

Apie savo valdiklių nustatymus žr. skyriuje „Valdikliai“. Klausos programų sąrašą žr. skyriuje „Klausos programos“.

Taikomas numatytasis garsumas.

Kiti reguliuojami nustatymai (pasirinktinai)

Taip pat galite naudoti klausos aparato valdiklius kitoms ypatybėms keisti, pavyzdžiui, užsienio terapijos signalo lygiui reguliuoti.

Apie savo valdiklių nustatymus žr. skyriuje „Valdikliai“.

Ypatingos klausymosi sąlygos

Kalbant telefonu

Kalbėdami telefonu laikykite telefono ragelį šiek tiek virš ausies. Klausos aparatas ir telefono ragelis turi būti vienodame aukštyje. Ragelį šiek tiek pasukite, kad ausis nebūtų visiškai uždengta.



Kalbėjimo telefonu programa

Gali būti, kad kalbėdami telefonu norėsite kitokio garsumo lygio. Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto, kad sukonfigūruotų kalbėjimo telefonu programą.

- Kas kartą kalbėdami telefonu įsijunkite kalbėjimo telefonu programą.

Skyriuje „Klausos programos“ nurodyta, ar jūsų klausos aparatui sukonfigūruota kalbėjimo telefonu programa.

Garso transliacija naudojant iPhone

Jūsų klausos aparatai yra **Made for iPhone** (pritaikyti iPhone) klausos aparatai. Tai reiškia, kad naudodami klausos aparatus galite atsiliiepti į skambučius ir klausytis muzikos iš iPhone.

Norėdami daugiau informacijos apie su iOS suderinamus įrenginius, susiejimą, garso transliavimą ir kitas naudingas funkcijas kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

Lėktuvo režimas

Vietose, kuriose Bluetooth technologiją naudoti uždrausta (pvz., kai kuriuose lėktuvuose), galite įjungti lėktuvo režimą. Tokiu būdu jūsų klausos aparatuose laikinai išjungiamas Bluetooth ryšys. Klausos aparatus veiks ir toliau be Bluetooth ryšio, tačiau tiesioginis garso perdavimas srautu ir kitos funkcijos neveiks.

- Norėdami įjungti arba išjungti lėktuvo režimą, naudokite klausos aparatų valdiklius.

Daugiau informacijos žr. skyriuje „Valdikliai“.

Apie įjungtą arba išjungtą lėktuvo režimą praneša įspėjamasis garsinis signalas.

Techninis aptarnavimas ir priežiūra

Siekiant išvengti žalos, svarbu klausos aparatus prižiūrėti ir laikytis kelių pagrindinių taisyklių, kurios greitai taps jūsų kasdienės rutinos dalimi.

Klausos aparatai

Valymas

Klausos aparatai yra padengti apsaugine danga. Vis dėlto, jei nevalysite reguliariai, galitesugadinti klausos aparatus arba susižaloti.

- Klausos aparatus valykite kasdien, švelniu ir sausu audiniu.
- Niekada neplaukite potekančiu vandeniu ir nemerkite prietaisų į vandenį.
- Valydaminiiekada nespauskite.
- Kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą dėl rekomenduojamų valymo produktų, specialiųjų priežiūros rinkinių ir išsamesnės informacijos, kaip išlaikyti klausos aparatus tinkamos būklės.



Džiovinimas

Kraudamas įkroviklis klausos aparatus džiovinama. Savo klausos aparatams džiovinoti taip pat galite naudoti įprastus produktus. Dėl rekomenduojamų džiovinimo produktų ir asmeninių nurodymų, kada džiovinoti klausos aparatus, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

Laikymas

- Trumpalaikis laikymas (iki kelių dienų): Klausos aparatus išjunkite spaudžiamuoju mygtuku arba įdėkite juos į įkroviklį, į kurį tiekama elektros energija.

Įkroviklis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio. Jei įkroviklis prie maitinimo šaltinio neprijungtas ir į jį įdedate klausos aparatus, jie **neišjungiami**.

Atkreipkite dėmesį, kad kai klausos aparatus išjungiate nuotolinio valdymo pultu ar išmaniojo telefono programėle, klausos aparatai visiškai **neišjungiami**. Jie veikia budėjimo režimu ir vis dar vartoja šiek tiek energijos.

- Ilgalaikis laikymas (savaites, mėnesius ir t. t.): Pirmiausia savo klausos aparatus visiškai įkraukite. Prieš palikdami nenaudojamus, juos išjunkite spaudžiamuoju mygtuku. Klausos aparatus laikant nenaudojamus, rekomenduojame naudoti džiovinimo produktus.

Kas 6 mėnesius klausos aparatus reikia įkrauti, kad nepataisomai per daug neišsikrautų maitinimo elementas. Per daug išsikrovusių maitinimo elementų krauti nebegalima ir juos reikia pakeisti. Krauti rekomenduojame dažniau nei kas 6 mėnesius.

Laikykitės laikymo sąlygų, nurodytų skyriuje

„Naudojimo, transportavimo ir laikymo sąlygos“.


Į ausį kišamos dalys ir vamzdeliai

Ant į ausį kišamų dalių gali susikaupti ausų sieros. Dėl to gali suprastėti garso kokybė.

- Skirta klausos aparatams su standartiniu vamzdeliu (ThinTube):
Į ausį kišamas dalis valykite kasdien, o vamzdelius, kai reikia.
Į ausį kišamas dalis ir vamzdelius keiskite maždaug kas tris šešis mėnesius arba anksčiau, jeigu pastebėjote įtrūkimų arba kitų pakitimų.
- Skirta klausos aparatams su už ausies tvirtinamu rageliu:
Į ausį kišamas dalis valykite kasdien.
Paprašykite klausos specialisto, kad išvalytų vamzdelius arba, jeigu reikia, pakeistų
į ausį kišamas dalis ir vamzdelius.

Ausies dalių valymas

- Išėmę į ausį kišamas dalis, nuvalykite jas minkštu ir sausu audiniu. Taip ausų sierra nepridžius ir nesukietės.




- Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nemerkite į ausį kišamos dalies į vandenį.

Vamzdelių valymas

Niekada neplaukite po tekančiu vandeniu ir nemerkite vamzdelio į vandenį.

Standartinius vamzdelius galite valyti (ThinTube) naudodami specialią valyti skirtą vielutę. Kreipkitės į savo klausos specialistą dėl tinkamų valyti skirtų vielučių.


- Atsukite vamzdelį.
- Atsargiai įkiškite valyti skirtą vielutę į vamzdelį ①.
- Stumkite valyti skirtą vielutę iki vamzdelio galo ②.



- Ištraukite iš vamzdelio sierą ir visus nešvarumus.
- Atsargiai ištraukite iš vamzdelio visą valyti skirtą vielutę.
- Prisukite vamzdelį prie klausos aparato.

Standartinių į ausį kišamų dalių pakeitimas (LifeTip)

- Ištraukite naudotą į ausį kišamą dalį ir prijunkite naują į ausį kišamą dalį.



Standartinių vamzdelių pakeitimas

- Atsukite naudotą vamzdelį nuo adapterio.



- Prisukite naują vamzdelį.

Specialistų atliekama techninė priežiūra

Jūsų klausos specialistas gali kruopščiai ir profesionaliai išvalyti jūsų klausos aparatą ir atlikti techninę priežiūrą.

Pagal užsakymą pagamintas į ausį kišamas dalis ir ausų sieros filtrus prireikus turi keisti jūsų klausos specialistas.

Pasiteiraukite savo klausos specialisto, kokios būtų rekomendacijos jums dėl techninės priežiūros intervalų ir pagalbos.

Svarbi informacija apie saugą

Šiame skyriuje pateikiama svarbi saugos informacija, susijusi su maitinimo elementu. Norėdami gauti daugiau informacijos saugos klausimais, žr. kartu su klausos aparatais pridėdamą saugos instrukciją.



ĮSPĖJIMAS

Į jūsų klausos aparatą įmontuotas neišimamas įkraunamas ličio jonų maitinimo elementas.

Netinkamai naudojant maitinimo elementą ar klausos aparatą, maitinimo elementas gali sprogti.

Sužeidimo, gaisro arba sprogo pavojus!

- Laikykitės šiame skyriuje pateiktu maitinimo elementų saugos nurodymų.

- Laikykitės naudojimo sąlygų. Žr. skyrių

„Naudojimo, transportavimo ir laikymo sąlygos“.

- Būkite itin atidūs ir klausos aparatus saugokite nuo didelio karščio (pvz., ugnies, mikrobangų krosnelės, indukcinės krosnelės ir kitų didelės indukcijos laukų) ir saulės šviesos.
- Klausos aparatus kraukite tik patvirtintu įkrovikliu. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į klausos specialistą.
- Neadykit maitinimo elemento.

Keitimo ir remonto darbus turi atlikti specialistas. Todėl:

- Neremontuokite ir nekeiskite maitinimo elemento patys.
- Nenaudokite klausos aparatų, kurių veikimas po krovimo labai suprastėja.
- Jei mažai tikėtina atveju sprogtų maitinimo elementas, visas degias medžiagas laikykite atokiau.

Visais pirmiau paminėtais atvejais klausos aparatus grąžinkite klausos priežiūros specialistui.

Tolesnė informacija

Informacija saugos klausimais

Norėdami gauti daugiau informacijos saugos klausimais, žr. kartu su prietaisu pridedamą saugos instrukciją.

Priedai

Galimų priedų tipas priklauso nuo prietaiso tipo. Pavyzdžiai: nuotolinio valdymo pultas, garsotransliavimo įrenginys arba valdyti nuotoliniu būdu skirta išmaniojo telefono programėlė.

Kai kurių tipų klausos aparatai palaiko CROS ir BiCROS sprendimus, skirtus žmonėms, kuriems yra vienpusis kurtumas.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į klausos priežiūros specialistą.

Eksploatavimo, transportavimo ir laikymo sąlygos

Klausos aparatai veikia toliau nurodytomis aplinkos sąlygomis (taip pat galioja tarp naudojimo ciklų):

Eksploatavimo sąlygos	Iškrovimas	Įkrovimas
Temperatūra	Nuo 0 iki 50 °C (nuo 32 iki 122 °F)	Nuo 10 iki 35 °C (nuo 50 iki 95 °F)
Santykinis drėgnumas	5-93 %	5-93 %
Atmosferos slėgis	700-1060 hPa	700-1060 hPa

Jeigu transportavimas ir laikymas trunka ilgai, atsižvelkite į toliau nurodytas sąlygas:

	Laikymas	Transportavimas
Temperatūra (rekomenduojama)	Nuo 10 iki 25 °C (nuo 50 iki 77°F)	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140°F)
Temperatūra (didžiausias diapazonas)	Nuo 10 iki 40 °C (nuo 50 iki 104°F)	Nuo –20 iki 60 °C (nuo –4 iki 140°F)
Santykinis drėgnis (rekomenduojama)	20-80 %	5-90 %
Santykinis drėgnis (didžiausias diapazonas)	10-80 %	5-90 %
Atmosferos slėgis	700-1060 hPa	700-1060 hPa

Atminkite, kad klausos aparatus reikia įkrauti bent kas 6 mėnesius. Daugiau informacijos rasite skyriuje

„Techninis aptarnavimas ir priežiūra“.

Kitoms dalims, pvz., įkrovikliui, gali būti taikomos kitokios sąlygos.



ĮSPĖJIMAS

Pervežant atsiranda sužeidimo, gaisro arba sprogimo pavojus.

- Maitinimo elementus ar klausos aparatus pervežkite laikydamiesi vietinių nuostatų.

Informacija apie įrenginio likvidavimą

- Kad neterštumėte aplinkos, neišmeskite maitinimo elementų ar klausos aparatų kartu su buitinėmis šiukšlėmis.
- Maitinimo elementus ar klausos aparatus perdirbkite ar likviduokite laikydamiesi vietinių nuostatų.

Šio dokumento simboliai



Nurodoma situacija, dėl kurios gali įvykti sunkių, vidutinio sunkumo arba nedidelių sužalojimų.



Ispėjama apie galimą nuosavybės žalą.



Informacija ir patarimai, kaip tinkamai naudoti prietaisą.



„Made for iPhone“, „Made for iPad“ ir

„Made for iPod“ reiškia, kad elektroninis priedas sukurtas naudoti jungiant būtent prie iPhone, iPad arba iPod atitinkamai ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas atitinka Apple veikimo standartus. Apple neatsako už šio prietaiso veikimą ir už saugos bei norminių standartų atitikimą.

Atkreipiame dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPhone, iPad ar iPod gali pabloginti belaidžio ryšio veikimą.

Trikčių diagnostika

Problema ir galimi sprendimai

Silpnas garsas.

- Pagarsinkite.
 - Įkraukite klausos aparatą.
 - Nuvalykite arba pakeiskite vamzdelį ir į ausį kišamą dalį.
-

Klausos aparatas skleidžia švilpimo garsus.

- Įdėkite į ausį kišamą dalį iš naujo, kol ji tinkamai prisitaikys.
 - Pritildykite.
 - Nuvalykite arba pakeiskite į ausį kišamą dalį.
-

Garsas iškraipomas.

- Pritildykite.
 - Įkraukite klausos aparatą.
 - Nuvalykite arba pakeiskite vamzdelį ir į ausį kišamą dalį.
-

Klausos aparatas skleidžia signalinius tonus.

- Įkraukite klausos aparatą.
-

Klausos aparatas neveikia.

- Įjunkite klausos aparatą.
 - Įkraukite klausos aparatą. Taip pat stebėkite įkroviklio būsenos LED diodus.
-

Jei kyla kitų problemų, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.

Su šalimi susijusi informacija

JAV ir Kanada

Sertifikavimo informacija, skirta klausos aparatams su belaidžio ryšio funkcijomis:

Motion Charge&Go Nx

- HVIN: WP4N1
- Yra FCC ID: SGI-RFM001
- IC: 267AB-WP4N1

Techninė priežiūra ir garantija

Serijos numeriai

Kairė:

Dešinė:

Techninės priežiūros datos

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Garantija

Įsigijimo data:

Garantinis laikotarpis mėnesiais:

Jūsų klausos specialistas

 **Teisētas gamintojas**

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen Vokietija
Tel. +49 9131 308 0

Document No. 03605-99T02-8X00 LT Order/Item
No. 109 606 19
Master Rev02, 12.2018
© 04.2019, Signia GmbH. All rights reserved



www.signia-hearing.com